

## Elektronické zavlažovací hodiny

Zakoupili jste kvalitní elektronické zavlažovací hodiny využívající účinný elektromagnetický ventil. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k obsluze, abyste se seznámili s funkcemi vodního časovače, správnou instalací a používáním. Při prvním použití časovače zkontrolujte, zda se program (programy) sepínají podle původní nastavení. Tento časovač by měly obsluhovat pouze dospělé osoby, které jsou obeznámeny s návodem k obsluze.

*Navržené použití: Tento elektronický časovač vody je určen pouze pro použití venku, v zahradách, pro ovládání postřikovačů a vodních systémů. Tento časovač se nesmí používat pro průmyslové účely nebo ve spojení s chemikáliemi, potravinami, hořlavými nebo výbušnými materiály.*

### Technická data

Provozní napětí:	DC 3v. (použijte vysoce výkonnou alkalickou baterii)
Statický proud:	menší nebo rovnou 18uA
Životnost baterie:	1 sezóna (6 měsíců) běžné používání.
Časová odchylka:	+0,25 sekundy za den
Provozní teplota:	5°C až 60°C
Tlak vody:	0 bar až 8 bar
Zámek:	Jednoduché nastavení a odstavení. Zabraňuje neoprávněným/náhodným změnám programu.

### Jak funguje elektronický vodní časovač

Váš elektronický vodní časovač zalévá vaši zahradu zcela automaticky podle vámi zvoleného programu. Časovač můžete nastavit, aby se sepnul již brzy ráno nebo pozdě v noci, kdy se voda odpařuje nejméně.

Poskytuje dva flexibilní způsoby ovládání zavlažování:


1. Manuální: stiskněte tlačítko Man/Auto pro přepínání mezi: On-Off - Auto.
2. Automaticky: Může zalévat až 8krát denně. Vyberte si rychle z 15 různých kombinací s kterými je možno volit jaké dny v týdnu bude časovač funkční.

### Instalace časovače:


1. Odšroubujte a sejměte vodotěsný kryt. Pomalu vysuňte přihrádku na baterie z přední části časovače. Vložte dvě nové 1,5V alkalické baterie (velikost AAA). Složte zpět.
2. Držte jednotku pevně v ruce. Povolte velký plastový nástavec umístěný v horní části časovače, dokud se neuvolní vnitřní část. Našroubujte nástavec na kohoutek/kohoutek, poté rukou utáhněte zajišťovací kroužek. Otevřete kohoutek/kohoutek pro otevření průtoku vody. (NEPOUŽÍVEJTE K UTAHOVÁNÍ NÁSTAVCE KLÍČE ANI KLEŠTĚ!)

## Programování časovače.

1. Stiskněte jednou "Program". Na displeji se zobrazí Program 1 ON.




2. Stiskněte "hodinu" a "minutu" pro nastavení času začátku, program 1 (24hodinové hodiny).




3. Stiskněte "den" pro nastavení dnů v týdnu, kdy program 1 funguje. (výchozí nastavení po-ne, tedy každý den).

4. Stiskněte znovu "Program". Na displeji se zobrazí Program 1 OFF.



5. Stiskněte "hodinu" a "minutu" pro nastavení času ukončení, program 1



Pokud chcete, aby se váš zavlažovací systém zapínal pouze jednou denně, po dny uvedené ve 3 výše, zastavte se zde.

6. Stiskněte znovu "Program". Na displeji se zobrazí Program 2 ON.

7. Opakujte kroky 2 až 5 výše pro druhé zavlažování ve výše uvedené dny nebo zavlažování pouze ve vybrané dny.

- Lze nastavit až 8 programů z celkem 15 různých konfigurací dnů v týdnu. Ujistěte
- se, že dny pro nastavení OFF jsou stejné jako dny pro nastavení ON
- Zajistěte, aby každý čas zapnutí měl čas vypnutí!!
- Pro ukončení programování stiskněte „time“, čímž se displej vrátí na aktuální čas a den

Pokud po stisknutí „Program“ opakovaně stisknete „den“, objeví se kombinace následujících dnů (viz 3 výše)

1	MO	4	TH	7	ONISO	10	JSOU S	13	PO TU MY TH FR
2	TU	5	PÁ	8	PO ST PÁ	11	PO TU ST	14	PO ÚT ST ČT ČT PÁ SO
3	MY	6	SO	9	ÚT ČT SO	12	ČT FR SO	15	JSME ZDE ČT FR SA NE

POZN. (1) Instalujte se svislým vstupem a výstupem (2) Zaveďte před mrazem (3) Program „Man/Auto“ přepíše zapnutí/vypnutí.

### PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ:

Pokud voda neteče, zkontrolujte prosím následující: 1. Ujistěte

se, že je kohoutek/kohoutek zapnutý.

2. Zkontrolujte, zda jsou baterie v dobrém stavu a jsou správně nainstalovány.

3. Zkontrolujte, zda frekvence a doby běhu jsou stejné jako váš záznam.

4. Ujistěte se, že nastavení frekvence je delší než doba chodu. Nemůžete například nastavit frekvence na nastavení 1 hodiny a doba chodu je nastavena na více než 60 minut.